

Univerzálny externý prijímac RX MULTI 433-866 MHz



1. Napájanie

Prijímac je možné napájať napätím od 9 do 30 V AC/DC

2. Zvoliť značku diaľkových ovládacov

S 8 DIP prepínačom je potrebný zvoliť kombináciu pre značku, ktorá Vám vyhovuje. V nižšie uvedenej tabuľke sú značky pohonov a diaľkových ovládačov.

3. Tlačítka a LED diody

Externý prijímac má 2 tlačítka, každý z nich je určený na iný kanál,
 tlačítko 1 = jeden kanál, LED 1
 tlačítko 2 = druhý kanál, LED 2
 Spolu je možné nahrať a uložiť až 250 diaľkových ovládacov.

4. Programovanie diaľkových ovládacov

- a/ Vybrať správnu kombináciu DIP prepínača podľa zvolenej značky (tabuľka nižšie)
- b/ Stlačiť uciace tlačítko S1 alebo S2, následne sa rozsvieti LED1 alebo LED2
- c/ Stlačiť tlačítko na diaľkovom ovládacom pomocou ktorého chcete ovládať daný pohon
- d/ Príslušná LED 1 alebo LED2 zabliká a zhasne
- e/ Programovanie ukončené, diaľkové je naprogramované

V prípade ďalších ovládacov opakovať kroky b/ až e/.

5. Vymazanie diaľkových ovládacov

Na prijímaci stlačiť a držať tlačítko S1 alebo S2 až kým LED1 alebo LED2 nezhasne, všetky diaľkové budú vymazané

ITEM	SELECTION SWITCH	BRAND	FREQ	NOTES	ITEM	SELECTION SWITCH	BRAND	FREQ	NOTES
1		NICE FLORS	433.92MHZ		24		SOMMER	868.8Mhz	
2		MARANTEC	433.92MHZ		25		Liftmaster Rolling Code	868MHZ	
3		MARANTEC	868.3Mhz		26		CLEMSA Mastercode	443.92 Mhz	
4		Universal Fixed Code	433.92MHZ	Fixed Code	27		DITEC	315MHZ	
5		FAAC SLH ROLLING CODE	433.92MHZ		28		DITEC	390MHZ	

6		Liftmaster	310MHZ		29		DITEC	433.92MHZ	
7		Liftmaster	390MHZ		30		V2	315MHZ	
8		Liftmaster	433.92MHZ		31		V2	390MHZ	
9		Universal Rolling Open Code	433.92MHZ	Open Code	32		V2	433.92MHZ	
10		Universal Rolling Open Code	315MHZ	Open Code	33		Aprimatic Rolling Code	433.92MHZ	
11		Universal Rolling Open Code ASK	318MHZ	Open Code	34		Aprimatic Rolling Code	868.3Mhz	
12		Universal Fixed Code	300MHZ	Fixed Code	35		JCM GO Rolling Code	868.3Mhz	
13		Universal Fixed Code	310MHZ	Fixed Code	36		JCM TECH Rolling Code	868.3Mhz	
14		Universal Fixed Code	315MHZ	Fixed Code	37		P.N.C Rolling Code	868.3Mhz	
15		Universal Fixed Code	318MHZ	Fixed Code	38		MAP Rolling Code	868.3Mhz	
16		Universal Fixed Code	330MHZ	Fixed Code	39		FORSA	868.3Mhz	
17		Universal Fixed Code	390MHZ	Fixed Code	40		ALMA	868.3Mhz	
18		Liftmaster Rolling Code Billion code	390MHZ		41		DMIL	868.3Mhz	
19		Liftmaster Rolling Code Billion code	315MHZ		42		CEA	868.3Mhz	
20		Hormann Marantec Berner	868MHZ		43		Roper	868.3Mhz	
21		FAAC SLH	868MHZ		44	4578 UP	Universal Rolling Code FSK	868MHZ	Open Code
22		PRASTEL	433.92MHZ		45	5678 UP	Universal Rolling Code ASK	868MHZ	Open Code
23		SOMMER	434.4Mhz						